

Használati utasítás kronográf órához Modulszám: 0S10

Stopper funkció: Középső elhelyezésű stopper másodpercmutató.

A) Számlap és kezelőgombok


B) Az idő beállítása

C) A dátum beállítása

D) A stopper használata

E) A stopper visszaállítása (elemcsere után is)

A) Számlap és kezelőgombok



B) Az idő beállítása

1. Húzza ki a beállító gombot a 2. pozícióba.
2. Fordítsa el a gombot és állítsa be a kívánt időt.
3. Amikor a beállító gombot visszanyomja alaphelyzetbe, a másodpercmutató elindul.

C) A dátum beállítása

1. Húzza ki a beállító gombot a 1. pozícióba.
2. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.
- *Ha a dátumot 21.00 és 01.00 óra között állítja be, másnap a dátumjelző nem vált.
3. A dátum beállítása után nyomja vissza a gombot alaphelyzetbe.

D) A stopper használata

Az óra egy másodperces egységekben méri az időt, max.23 óra 59 perc 59 másodpercet.
A stopper elindítása után a stopper másodpercmutatója folyamatosan méri az időt 23 óra 59 perc 59 másodpercig.

Időmérés stopperrel

1. A stopper az A gombbal indíthatja el és állíthatja meg.
2. A B gomb megnyomásával nullázhatja a stopper másodperc- és percmutató a nullára ugrik.

E) A stopper visszaállítása (elemcsere után is)

Ezt a műveletet akkor kell végrehajtani, ha stopper másodpercmutatója visszaállításkor nem ugrik nullára, illetve elemcserét követően.

1. Húzza ki a beállító gombot a 2. pozícióba.
2. Nyomja meg az A gombot, és állítsa a stopper másodpercmutatót nullára. Ha a gombot folyamatosan nyomja, a mutató gyorsan halad előre.
3. Ha a kívánt beállítást elvégezte, nyomja vissza a gombot alaphelyzetbe.

*Amíg a stopper másodpercmutató mozgásban van, ne nyomja vissza a gombot alaphelyzetbe, mert az óra a mutató pillanatnyi pozícióját fogja alaphelyzetnek tekinteni.

Vízmentességi fokozatok:

| Felirat | Fröccsenő Víz | Úszás, autósóás | Strandolás, Könnyű Búvárkodás | Mélybúvárkodás |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| felirat nélküli | Nem | Nem | Nem | Nem |
| (30M)Water Resistant | Igen | Nem | Nem | Nem |
| 50M Water Resistant | Igen | Igen | Nem | Nem |
| 100M Water Resistant | Igen | Igen | Igen | Nem |
| 200M,300M Water Resistant | Igen | Igen | Igen | Igen |

Kérjük a fent leírtak betartását.

Inter-Gold 2004 Kft.
9700 Szombathely
Fí Tér 27. és 38.
06-94/310-257
06-94/340-650
www.14karat.hu
info@14karat.hu